

長岡リリックホール シアター舞台平面図 $\frac{1}{100}$

- ボタン28 (大黒)
- ボタン27 (ホリ幕)
- ボタン26
- ボタン25
- アッパーホリゾントライト
- ボタン24
- ボタン23 (一文字幕)
- サスペンションライト
- ボタン22 (袖幕)
- ボタン21 (一文字幕)
- ボタン20
- ボタン19
- ボタン18
- ボタン17 (松羽目)
- No.3ライトブリッジ
- ボタン16
- ボタン15 (中割)
- ボタン14 (一文字幕)
- ボタン13
- ボタン12
- ボタン11
- ボタン10
- No.2ライトブリッジ
- ボタン9 (袖幕)
- ボタン8
- ボタン7 (一文字幕)
- ボタン6
- ボタン5
- ボタン4 (スクリーン)
- スクリーンボタン (一文字幕)
- No.1ライトブリッジ (音響反射板付)
- ボタン3 (袖幕)
- ボタン2
- 暗転幕ボタン
- ボタン1
- 銀帳 (引割銀帳)
- ティーザ
- プロセニウムボタン

- 電動定速
- 電動可変速
- 手動

メモ欄

ボタン割については変更の場合がありますので
確認をお願いいたします。

☎0258-29-7711内線555

